

# AKOESTISCHE SIGNALEN UITZETTEN LEO BIJ KNIPPERLICHTEN



## AKOESTISCHE SIGNALEN UITZETTEN LEO BIJ KNIPPERLICHTEN



4

- Laat de knoppen los om de instelling te veranderen, hierbij zal de laatste LED gaan knipperen.
  - Om de instelling te behouden, houd de knoppen ingedrukt en wacht tot 5 seconden voorbij zijn.
- In beide gevallen zal hierna de normale accu indicatie weergegeven worden*